

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item KC6460 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com. **MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



KC6460

EN
Weather station with blue LCD

Instructions:

Home Time setting:

- From home time mode, press SET and hold 2 seconds to set 12/24 hour format. Press ADJUST to select and press SET to confirm.
- Set Hour, press ADJUST to increase and press SET to confirm.
- Set Minute, press ADJUST to increase and press MODE to finish.

Alarm setting:

- Press MODE once to enter Alarm mode. Press SET and hold 2 seconds to set Hour. Press ADJUST to increase and press SET to confirm.
- Set Minute, press ADJUST to increase and press MODE to finish.
- Press ADJUST to open Alarm or Chime function. Press ADJUST again to close Alarm.
- When the alarm sounds, press SNOOZE or do not press any key for snooze function. The alarm sounds again with 5 minutes interval.

Calendar setting:

- Press MODE twice to enter Calendar mode. Press SET and hold 2 seconds to set Year. Press ADJUST to increase and press SET to confirm.
- Set Month, press ADJUST to increase and press SET to confirm.
- Set Date, press ADJUST to increase and press MODE to finish.

Function key of temperature and humidity:

- Press SET to select °C or °F.
- Press ADJUST to select Max or Min temperature and humidity record.
- Press ADJUST and hold 2 seconds. The Max and Min

temperature and humidity record will be detected and then restart automatically.

Operation:

The weather station is operated by 1 x LR1130 battery.

DE

Digitale Wetterstation mit blauem LCD Display

Anleitung:

Einstellen der Zeit:

- Halten Sie die SET Taste im Ausgangsmodus 2 Sekunden lang gedrückt, um das 12/24-Stunden-Format einzustellen. Drücken Sie ADJUST, um auszuwählen, und drücken Sie SET, um zu bestätigen.
- Stellen Sie die Stunde ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und SET zum Bestätigen.
- Stellen Sie die Minute ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und MODE zum Beenden.

Einstellen des Alarms:

- Drücken Sie einmal MODUS, um in den Alarmmodus zu gelangen. Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und SET zum Bestätigen.
- Stellen Sie die Minute ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und MODE zum Beenden.
- Drücken Sie ADJUST, um die Alarm- oder Glockenfunktion zu öffnen. Drücken Sie erneut auf ADJUST, um den Alarm zu beenden.
- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie SNOOZE oder drücken Sie keine Taste für die Schlummerfunktion. Der Alarm ertönt erneut im Abstand von 5 Minuten.

Einstellen des Kalenders:

- Drücken Sie zweimal MODUS, um in den Kalendermodus zu gelangen. Halten Sie die SET Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und SET zum Bestätigen.

- Stellen Sie den Monat ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und SET zum Bestätigen.
- Stellen Sie den Tag ein, drücken Sie ADJUST zum Erhöhen und MODE zum Bestätigen.

Funktionstaste von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:

- Drücken Sie SET, um °C oder °F auszuwählen.
- Drücken Sie ADJUST, um Max oder Min Temperatur- und Luftfeuchtigkeitserfassung auszuwählen.
- Halten Sie die ADJUST Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Aufzeichnung der maximalen und minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird erfasst und anschließend automatisch neu gestartet.

Stromversorgung:

Die Wetterstation wird mit 1 x LR1130 Batterie betrieben.

FR

Station météo avec écran LCD bleu

Instructions :

- Réglage de l'heure locale :**
En mode heure locale, maintenez enfoncée la touche SET pendant 2 secondes pour définir le format 12/24 heures. Appuyez sur ADJUST pour sélectionner et appuyez sur SET pour confirmer.
- Réglez l'heure : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur SET pour confirmer.
- Réglez les minutes : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur MODE pour terminer.

Réglage de l'alarme :

- Appuyez une fois sur MODE pour passer en mode Alarme. Appuyez sur SET pendant 2 secondes pour régler l'heure. Appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur SET pour confirmer.
- Réglez les minutes : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur MODE pour terminer.
- Appuyez sur ADJUST pour ouvrir la fonction Alarme ou Carillon.

- Appuyez de nouveau sur ADJUST pour fermer le mode alarme.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur SNOOZE ou n'appuyez sur aucune touche pour activer la fonction répétition. L'alarme sonne à nouveau avec un intervalle de 5 minutes.

Réglage du calendrier :

- Appuyez deux fois sur MODE pour passer en mode calendrier. Appuyez sur SET pendant 2 secondes pour définir l'année. Appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur SET pour confirmer.
- Réglez le mois : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur SET pour confirmer.
- Réglez la date : appuyez sur ADJUST pour augmenter et appuyez sur MODE pour terminer.

Réglage de la température et de l'humidité :

- Appuyez sur SET pour sélectionner °C ou °F.
- Appuyez sur ADJUST pour sélectionner l'enregistrement de la température et de l'humidité maximales ou minimales.
- Appuyez sur ADJUST et maintenez enfoncée pendant 2 secondes. Les enregistrements de température et d'humidité max. et min. seront détectés puis redémarrés automatiquement.

Fonctionnement :

La station météo fonctionne avec une pile LR1130.

ES

Estación meteorológica con luz LCD azul

Instrucciones:

- Configuración de la hora:**
En el modo de hora, pulse SET y mantenga presionado durante 2 segundos para configurar el formato de 12/24 horas. Pulse ADJUST para seleccionar y SET para confirmar.
- Para configurar la hora, pulse ADJUST para aumentar y SET para confirmar.
- Para configurar los minutos, pulse ADJUST para aumentar y MODE para terminar.



Configuración de la alarma:

- Pulse MODE una vez para entrar en el modo de alarma. Pulse SET y mantenga presionado 2 segundos para configurar la hora. Pulse ADJUST para aumentar y SET para confirmar.
- Para configurar los minutos, pulse ADJUST para aumentar y MODE para terminar.
- Pulse ADJUST para acceder a la función de alarma o sonido. Pulse ADJUST de nuevo para salir del modo de alarma.
- Cuando suene la alarma, pulse SNOOZE o no pulse ninguna tecla para la función de repetición. La alarma volverá a sonar en 5 minutos.

Configuración del calendario:

- Pulse MODE dos veces para acceder al modo de calendario. Pulse SET y mantenga presionado 2 segundos para configurar el año. Pulse ADJUST para aumentar y SET para confirmar.
- Para configurar el mes, pulse ADJUST para aumentar y SET para confirmar.
- Para configurar la fecha, pulse ADJUST para aumentar y MODE para terminar.

Tecla de función de temperatura y humedad:

- Pulse SET para seleccionar °C o °F.
- Pulse ADJUST para seleccionar el registro de temperatura y humedad máxima o mínima.
- Pulse ADJUST y mantenga presionado 2 segundos. Los registros de temperatura y humedad máximos y mínimos se detectarán y, a continuación, se reiniciarán automáticamente.

Funcionamiento:

La estación meteorológica funciona con una pila LR1130.

IT

Stazione meteo con LCD blue

Istruzioni:

- Dalla modalità Ora locale, premere SET e tenere premuto per 2 secondi per impostare il formato 12/24 ore. Premere ADJUST

- per selezionare e premere SET per confermare.
- Per impostare l'orario, premere ADJUST per aumentare e premere SET per confermare.
- Per impostare i minuti, premere ADJUST per aumentare e premere MODE per terminare.

Impostazione sveglia:

- Premere MODE una volta per accedere alla modalità sveglia. Premere SET e tenere premuto 2 secondi per impostare l'ora. Premere ADJUST per aumentare e premere SET per confermare.
- Per impostare i minuti, premere ADJUST per aumentare e premere MODE per terminare.
- Premere ADJUST per entrare nella funzione Alarm o Chime. Premere di nuovo ADJUST per chiudere la sveglia.
- Quando suona la sveglia, premere SNOOZE o non premere alcun tasto per la funzione snooze. L'allarme suona di nuovo con un intervallo di 5 minuti

Impostazione calendario:

- Premere MODE due volte per accedere alla modalità Calendario. Premere SET e tenere premuto 2 secondi per impostare l'anno. Premere ADJUST per aumentare e premere SET per confermare.
- Per impostare il Mese, premere ADJUST per aumentare e premere SET per confermare.
- Per impostare la Data, premere ADJUST per aumentare e premere MODE per terminare.

Tasto funzione temperatura e umidità:

- Premere SET per selezionare °C o °F.
- Premere ADJUST per selezionare temperatura e umidità Max o Min.
- Premere ADJUST e tenere premuto per 2 secondi. La registrazione della temperatura e dell'umidità massima e minima verrà rilevata e quindi riavviata automaticamente.

Funcionamento:

La estación meteorológica funciona con una pila LR1130.

NL

Weerstation met blauwe LCD

Instructies:

- Instelling starttijd:**
1. Druk vanuit de startmodus op SET en houd 2 seconden vast om het 12/24 uur formaat in te stellen. Druk op ADJUST om te selecteren en druk op SET om te bevestigen.
- Stel het uur in, druk op ADJUST om te verhogen en druk op SET om te bevestigen.
- Stel minuten in, druk op ADJUST om te verhogen en druk op MODE om te voltooien.

Alarminstelling:

- Druk eenmaal op MODE om naar de alarmmodus te gaan. Druk op SET en houd 2 seconden ingedrukt om het uur in te stellen. Druk op ADJUST om te verhogen en druk op SET om te bevestigen.
- Stel de minuten in, druk op ADJUST om te verhogen en druk op MODE om te voltooien.
- Druk op ADJUST om de alarm- of gongfunctie te openen. Druk nogmaals op ADJUST om alarm af te sluiten.
- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op SNOOZE of u drukt geen enkele toets voor de snooze-functie. Het alarm klikt opnieuw met een interval van 5 minuten.

Kalenderinstelling:

- Druk tweemaal op MODE om de kalendermodus te openen. Druk op SET en houd 2 seconden ingedrukt om het jaar in te stellen. Druk op ADJUST om te verhogen en druk op SET om te bevestigen.
- Stel maand in, druk op ADJUST om te verhogen en druk op SET om te bevestigen.
- Stel de datum in, druk op ADJUST om te vergroten en druk op MODE om te voltooien.

Funcionamiento:

- Druk op SET om °C of °F te selecteren.
- Druk op ADJUST om Max of Min temperatuur en vochtigheid

- registratie.
- Druk op ADJUST en houd 2 seconden vast. Het Max en Min temperatuur en vochtigheid registratie wordt gedetecteerd en vervolgens automatisch opnieuw gestart.

Bediening:

Het weerstation werkt met 1 x LR1130-batterij.

PL

Stacja pogodowa z niebieskim wyświetlaczem

Instrukcja obsługi:

- Ustawienie czasu**
1. Z menu głównego nacisnąć SET i przytrzymać 2 sekundy by zmienić format wyświetlania na 12/24 godziny. Naciśnij ADJUST aby wybrać pożądany format i nacisnąć SET by potwierdzić.
- Ustawienie Godziny. Naciśnij ADJUST by zmienić godzinę i zatwierdzić przyciskiem SET.
- Ustawienie Minuty. Naciśnij ADJUST by zmienić minutę i nacisnąć MODE by zakończyć ustawianie czasu.

Ustawienie Alarmu:

- Naciśnij MODE raz by wejść w tryb ustawienia alarmu. Naciśnij SET i przytrzymaj przez 2 sek. by ustawić godzinę. Naciśnij ADJUST by ustawić odpowiednią godzinę i nacisnąć SET by zatwierdzić.
- By ustawić min alarmu nacisnąć ADJUST i zmieniać do momentu osiągnięcia odpowiedniej minuty i zatwierdzić alarm przyciskając MODE.
- Naciśnij ADJUST by otworzyć Alarm albo rodzaj alarmu. nacisnąć ADJUST by zamknąć alarm.
- Gdy włączy się alarm, nacisnąć SNOOZE lub nie naciskaj żadnego przycisku by alarm się nie wyłączał, Alarm na drzewki w interwale co 5 min.

Ustawienia Kalendara:

- Naciśnij MODE dwa razy by wejść w tryb ustawienia kalendarza. Naciśnij SET i przytrzymaj przez 2 sek. by ustawić

- rok przyciskając ADJUST zmień rok na prawidłowy i przycisnij SET by zatwierdzić.
- Ustawienie miesiąca, nacisnąć ADJUST by otrzymać pożądany miesiąc i zatwierdzić przyciskiem SET.
- Ustawienie daty, nacisnąć ADJUST by otrzymać pożądany dzień i nacisnąć MODE celem zakończenia konfiguracji.

Klawisz funkcycje temperatury i wilgotności:

- Naciśnij SET by wybrać skalę °C lub °F.
- Naciśnij ADJUST by wyświetlić zarejestrowaną max lub min temp lub wilgotność.
- Naciśnij ADJUST i przytrzymaj przez 2 sek. By zresetować rejestr min i max temp. i wilgotności.

Sarwis:

Urządzenie zasilane baterią LR1130.