

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9168 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 4100108347
Made in China

MO9168

EN

Wireless headphone

Product Parameters:

Wireless Version:	V5.3
Working Distance Range:	10 M
Battery Specifications:	3.7V, 300mAh, Built-in rechargeable lithium battery
Charging Voltage:	DC 5V
Charging Time:	About 2 hours
Talking/Music Time:	About 8 hours

Items Included:

- One foldable multifunction Wireless headset "MO9168"
- One charging cable
- One Aux-in cable
- One user manual

Button Description:

ON/OFF: ON/OFF Switch

M: Three kinds of playback modes switch (TF Mode, Radio Mode and Wireless Mode)

▶ |: Play or Pause Music/ Answer or Reject Calls

▶ ▶|/V+: Long press for next song or radio station/ short press for increasing volume

|◀◀/V-: Long press for previous song or radio station/ short press for reducing volume

Wireless Function Description:

Pairing Operation:

- To pair for the first time: Start up the Wireless headset. It will boot into Wireless mode automatically, voice prompts "Power On", LED indicator light rapidly flashes alternating with blue and green light. Please activate the smart device's Wireless search

function, and select the device "MO9168", no password required, after successful pairing, voice prompts "Connected", LED indicator light stays blue.

- Re-pairing: Turn off the attached smart device's Wireless function, voice prompts "Disconnected", the headset will automatically re-enter pairing mode, LED indicator light rapidly flashes with blue and green lights. Open another smart device's Wireless search function, and select the device "MO9168", no password required, after successful pairing, voice prompts "Connected", LED indicator light stays blue.
- Follow-up pairing: Automatically pairs the last connected device in 3 seconds after activation.

Answer Phone Calls:

Short press ►|| when phone call is received.

Hang up Phone Calls:

Short press ►|| after call has finished.

Reject Calls:

Long press ►||.

Redial the last outgoing number:

Double-Click ►||.

Music Play:

Short press ►|| after connected with the smart device.

Micro SD Card playback mode:

1. When the slot is empty, insert the Micro SD Card, voice prompts "TF Mode". Then it plays media automatically.
2. When the Micro SD Card is inside, switch to TF Mode through M.

FM Radio Mode:

1. When the headset is on, switch to FM mode through "M", voice prompts "Radio Mode".
2. Usage Tips: short press "► ||" to search and save stations automatically (it can be aborted with another short press while searching). Once you enter the FM mode again, it will play the

first saved radio station automatically. If you want to re-scan, short press "▶ II" again in the Radio mode.

Line-in Mode:

When the headset is on, insert the Line-in cable, voice prompts "Line-in Mode". Then it plays smart device's media automatically.

1. Maximum volume warning voice prompts "du du".
2. Supports MP3, WAV, and WMA format playback.
3. Type-C as common use charging port.

LED Indicator Light Status:

Charge Status	Steady red. When fully charged, the LED indicator light turns off.
Power on Status	Blue LED indicator light turns on.
Power off Status	LED indicator light turns off.
Pairing Status	Blue and green LED indicator lights rapidly alternating flash.
Standby Status	Blue LED indicator light turns on.
Connected Status	Blue LED indicator light turns on.
Using Status	Wireless Mode, Blue LED indicator light flashes every two seconds.
	Radio Mode, Green LED indicator light turns on.
	TF Mode, Green LED indicator light flashes every three seconds.
	AUX-in Mode, the headset automatically turns off, LED light goes out.

Note:

If no pairing connection after the Wireless headset enters the

pairing mode, please turn off the headset and try again.
Do not perform other operations when searching Wireless to prevent a program error.
Please select the appropriate volume whilst in use to prevent damage to your ears.
Please note that a good environment while using the Wireless headset can avoid damage to the headset.
Please re-charge the headset after a long time of none-use.



"High sound pressure"
"Hearing damage risk"
"Do not listen at high volume levels for long periods"

DE

Wireless-Kopfhörer

Produkteigenschaften:

Wireless Version:	V5.3
Verbindungsdistanz:	10 M
Batterie-Spezifikationen:	3.7V, 300mAh, eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie
Ladespannung:	DC 5V
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Spieldauer:	ca. 8 Stunden

Produkt beinhaltet:

Einen faltbaren Multifunktions-Wireless-Kopfhörer "MO9168"
Ein Ladekabel
Ein Aux-in Kabel
Eine Bedienungsanleitung

Beschreibung der Funktionstasten:

ON/OFF: EIN / AUS-Schalter

M: Wechseln Sie zwischen den 3 möglichen Wiedergabemodi (TF-Modus, Radio-Modus und Wireless-Modus)

▶ ||: Musik abspielen oder Pause / Annehmen oder Ablehnen von Anrufen

▶▶ | / V +: langes Drücken, um zum nächsten Lied/Radiosender zu gelangen / kurzes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

| ◀◀ / V -: langes Drücken um zum vorigen Lied/Radiosender zu gelangen / kurzes Drücken, um die Lautstärke zu verringern

Wireless Funktionsbeschreibung/Kopplungsvorgang:

- Erste Wireless-Kopplung: Starten Sie den Wireless-Kopfhörer. Das Gerät startet automatisch den Wireless-Modus, es folgt die Sprachansage "Power On", die LED-Anzeige blinkt schnell abwechselnd in blau und grün. Bitte öffnen Sie die Wireless-Suchfunktion Ihres Smartgeräts und wählen Sie das Gerät "MO9168". Es ist kein Passwort erforderlich. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt die Sprachansage "Connected", die LED-Anzeige leuchtet konstant blau.
- Re-Kopplung: Deaktivieren Sie die Wireless-Funktion des angeschlossenen Smartgeräts, die Sprachansage "Disconnected" ertönt, der Kopfhörer wechselt automatisch in den Re-Kopplungs-Modus, die LED-Anzeigeleuchte blinkt abwechselnd in blau und grün. Öffnen Sie die Wireless-Suchfunktion eines anderen Geräts und wählen Sie das Gerät "MO9168". Es ist kein Passwort erforderlich. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt die Sprachansage "Connected", die LED-Anzeige leuchtet konstant blau.
- Folgeverbindung: Koppelt das zuletzt angeschlossene Gerät automatisch 3 Sekunden nach dem Start.

Anrufe annehmen:

Kurz drücken ► || bei Eingang eines Anrufes.

Anrufe beenden:

Kurz drücken ► || bei Beenden des Anrufes.

Anrufe ablehnen:

Lang drücken ► ||.

Wahlwiederholung der letzten gewählten Nummer:

Doppelklick ► ||.

Musik abspielen:

Kurz drücken ► || nach dem Verbinden mit dem Smartgerät.

Mikro SD-Kartenwiedergabe-Modus:

1. Legen Sie die Mikro-SD-Karte in den leeren Karten-Slot ein. Die Sprachansage "TF-Modus" ertönt. Die Medien werden automatisch abgespielt.
2. Wenn sich die Mikro-SD-Karte bereits im Karten-Slot befindet, wechseln Sie durch Betätigen der Taste „M“ in den TF-Modus.

FM-Radio Modus:

1. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, wechseln Sie durch Betätigen der Taste "M" in den FM-Modus und die Sprachansage "Radio Mode" ertönt.
2. Nutzungshinweis: Drücken Sie kurz auf "► II", um Sender automatisch zu suchen und zu speichern (kann durch erneutes kurzes Drücken während des Suchlaufs abgebrochen werden). Wenn Sie den FM-Modus erneut aktivieren, wird automatisch der erste gespeicherte Radiosender wiedergegeben. Wenn Sie erneut scannen möchten, drücken Sie im Radio-Modus erneut kurz "► II".

Line-in Modus:

Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, stecken Sie das Line-In-Kabel ein und die Sprachansage "Line-in Mode" ertönt. Nun werden die Medien des Smartgeräts automatisch abgespielt.

1. Warnhinweis für maximale Lautstärke "du du".
2. Unterstützt die Wiedergabe folgender Formate: MP3-, WAV- und WMA
3. Typ-C als allgemeiner Ladenschluss

LED-Statusanzeige:

Lade-Status	LED-Anzeige leuchtet konstant rot, nach vollständiger Aufladung, schaltet sie sich ab.
Ein-Status	Blaue LED-Anzeige leuchtet auf.
Aus-Status	LED-Anzeige schaltet sich ab.
Kopplungs-Status	Grüne und blaue LED-Anzeige blinkt abwechselnd.
Standby-Status	Blaue LED-Anzeige leuchtet auf.
Verbindungs-Status	Blaue LED-Anzeige leuchtet auf
Nutzer-Status	Wireless-Modus, blaue LED-Anzeige leuchtet auf alle 2 Sekunden auf.
	Radio-Modus, grüne LED-Anzeige leuchtet auf.
	TF-Modus, grüne LED-Anzeige leuchtet auf alle 3 Sekunden auf.
	Aux-in Modus, der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus, LED-Anzeige schaltet sich aus.

Hinweis:

Wenn keine Kopplung erfolgt, nachdem der Wireless-Kopfhörer in den Kopplungs-Modus geschaltet wurde, schalten Sie den Kopfhörer bitte aus, um Strom zu sparen.

Führen Sie keine anderen Vorgänge aus, wenn Sie Wireless suchen, um Programmfehler zu vermeiden.

Bitte wählen Sie eine angemessene Lautstärke aus, um Schäden an den Ohren zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass eine gute Raumumgebung beim Verwenden des Wireless-Kopfhörers Schäden am Kopfhörer vermeiden kann.

Bitte laden Sie die Kopfhörer nach langem Nichtgebrauch auf.



„Hoher Schall“

„Risiko von Gehörschäden“

„Nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören“

FR**Casque audio Wireless****Paramètres du produit:**

Version Wireless:	V5.3
Plage de distance de travail:	10 M
Spécifications de la batterie:	3.7V, 300mAh, batterie au lithium rechargeable intégrée
Tension de charge:	DC 5V
Temps de charge:	environ 2 heures
Parler / temps de musique:	environ 8 heures

Articles inclus:

Un casque Wireless multifonction pliable "MO9168"

Un câble de chargement

Un câble Aux-in

Un manuel d'utilisation

Bouton Description:

ON / OFF: Interrupteur ON / OFF

M: Trois types de modes de lecture (mode TF, mode radio et mode Wireless)

▶ ||: Lire ou mettre en pause la musique / Répondre ou rejeter des appels

▶▶ | / V +: Appuyez longuement pour passer à la chanson ou station de radio suivante / appuyez brièvement pour augmenter le volume

| ◀◀ / V -: Appui longuement pour passer à la chanson ou la station de radio précédente / appui brièvement pour réduire le volume

Description de la fonction Wireless:**Appairage:**

- Pour la première connexion: démarrez le casque Wireless. Il se met automatiquement en mode Wireless, la voix vous indique "Power On", le voyant LED clignote rapidement en alternance avec les couleurs bleu et vert. Activez la fonction de recherche Wireless de l'appareil électronique et sélectionnez l'appareil "MO9168", sans mot de passe, après un jumelage réussi, la voix vous indique "Connecté", le voyant lumineux reste bleu.
- Réappairage: Désactivez la fonction Wireless de l'appareil électronique connecté, la voix vous indique «Déconnecté», le casque audio revient automatiquement en mode de jumelage, l'indicateur LED clignote rapidement en alternance avec les couleurs bleu et vert. Activez la fonction de recherche Wireless d'un autre périphérique électronique et sélectionnez le périphérique "MO9168", sans mot de passe

requis, après un appariement réussi, la voix vous indique "Connecté", le voyant lumineux reste bleu.

- Jumelages suivants: Association automatique avec le dernier périphérique connecté dans les 3 secondes qui suivent le démarrage.

Répondre aux appels téléphoniques:

Appuyez brièvement sur ► || quand l'appel téléphonique arrive.

Raccrocher les appels téléphoniques:

Appuyez brièvement sur ► || après avoir appelé.

Rejeter les appels:

Appuyez longuement sur ► ||.

Recomposer le dernier numéro sortant:

Double-cliquez sur ► ||.

Ecoute de musique:

Appuyez brièvement sur ► || après avoir connecté le périphérique électronique.

Mode de lecture Micro SD Card:

1. Lorsque la fente est vide, insérez la carte Micro SD, la voix vous indique "TF Mode". Vous pourrez ensuite écouter les médias automatiquement.
2. Lorsque la carte Micro SD est à l'intérieur, passez en mode TF via M.

Mode Radio FM:

1. Lorsque le casque est allumé, passez en mode FM par "M", la voix vous indique "Mode Radio".
2. Conseils d'utilisation: appuyez brièvement sur "► II" pour rechercher et enregistrer automatiquement les stations (peut être annulé avec une autre pression courte pendant la recherche). Une fois en mode FM, la première station radio enregistrée sera automatiquement lue. Si vous voulez re-scanner, appuyez de nouveau brièvement sur "► II" en mode Radio.

Line-in Mode:

Lorsque le kit oreillette est allumé, insérez le câble d'entrée, la voix vous indique "Line-in Mode". Vous pourrez ensuite écouter les médias de l'appareil intelligent.

1. La voix d'avertissement de volume maximum indique "du du".
2. Prend en charge la lecture au format MP3, WAV et WMA.
3. Port de charge à usage courant de Type-C.

Voyant LED État:

État de charge	Rouge fixe. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant LED s'éteint.
Mise sous tension	Le voyant LED bleu s'allume
Extinction	Le voyant LED s'éteint.
Statut de jumelage	L'indicateur LED bleu et vert s'allume rapidement en alternance.
Statut de veille	Le voyant LED bleu s'allume.
Statut connecté	Le voyant LED bleu s'allume.
Utilisation du statut	Mode Wireless, le voyant LED bleu clignote toutes les deux secondes.
	Mode radio, le voyant vert s'allume
	Mode TF, le voyant LED vert clignote toutes les trois secondes
	En mode AUX-in, le casque s'éteint automatiquement, le voyant LED s'éteint.

Remarque:

Si aucune connexion ne se fait après que le casque Wireless soit entré en mode d'appariement, veuillez éteindre le casque.

N'effectuez pas d'autres opérations lors de la recherche Wireless pour éviter l'erreur du programme.

Veuillez sélectionner le volume approprié pour éviter d'endommager vos oreilles.

Veillez noter qu'un bon environnement lors de l'utilisation du casque Wireless peut éviter d'endommager le casque.
Veillez charger le casque après une longue période de non-utilisation.



«Niveau sonore élevée»

«Risques de lésions auditives»

"N'écoutez pas la musique trop fort pendant de longues périodes"

ES

Auriculares Wireless

Parametros del producto:

Versión de Wireless:	V5.3
Rango de distancia de trabajo:	10 M
Especificaciones de la batería:	3.7V, 300mAh, batería de litio recargable incorporada
Voltaje de carga:	DC 5V
Tiempo de carga:	alrededor de 2 horas
Tiempo de conversación / música:	alrededor de 8 horas

Artículos incluidos:

Un auricular Wireless multifuncional plegable "MO9168"

Un cable de carga

Un cable Aux-in

Un manual de usuario

Descripción del botón:

CON./DESC.: CON./DESC. Interruptor

M: Tres tipos de modos de reproducción cambian (modo TF, modo de radio y modo Wireless)

▶ |: Reproducir o pausar música / Contestar o rechazar llamadas

▶▶ | / V +: Pulsación larga para la próxima canción o estación de radio / pulsación corta para aumentar el volumen

| ◀◀ / V: pulsación larga para la canción o estación de radio anterior / pulsación corta para reducir el volumen

Descripción de la función Wireless:

Operación de emparejamiento:

- Por primera vez emparejamiento: inicie el auricular Wireless. Se iniciará en modo Wireless automáticamente, la voz indica "Power On", la luz indicadora LED parpadea rápidamente alternando con los colores azul y verde. Abra la función de búsqueda Wireless del dispositivo inteligente y seleccione el dispositivo "MO9168", no se requiere contraseña, después de emparejarlo con éxito, las indicaciones de voz "Conectado", la luz indicadora LED permanece azul.
- Vinculación: apague la función Wireless del dispositivo inteligente conectado, las indicaciones de voz "desconectado", el auricular volverá a ingresar automáticamente al modo de emparejamiento, la luz indicadora LED parpadeará rápidamente alternando con los colores azul y verde. Abra la función de búsqueda Wireless de otro dispositivo inteligente, y seleccione el dispositivo "MO9168", no se requiere contraseña, después del emparejamiento exitoso, las indicaciones de voz "Conectado", la luz indicadora LED permanece azul.
- Emparejamiento de seguimiento: empareja automáticamente el último dispositivo conectado en 3 segundos después del inicio.

Responder llamadas telefónicas:

Presione brevemente ► || cuando se acerca la llamada telefónica.

Cuelgue llamadas telefónicas:

Presione brevemente ► || después de llamar.

Rechazar llamadas:

Presión larga ► ||.

Volver a marcar el último número saliente:

Hacer doble clic ► ||.

Juego de música:

Presione brevemente ► || después de conectado con el dispositivo inteligente.

Modo de reproducción de la tarjeta Micro SD:

1. Cuando la ranura esté vacía, inserte la tarjeta Micro SD, la voz indica "Modo TF". Luego reproduce medios automáticamente.
2. Cuando la tarjeta Micro SD está adentro, cambie al modo TF a través de M.

Modo de radio FM:

1. Cuando el auricular esté encendido, cambie al modo FM a través de "M", la voz le preguntará "Modo de radio".
2. Sugerencias de uso: presione brevemente "▶ II" para buscar y guardar estaciones automáticamente (puede cancelarse con otra pulsación breve durante la búsqueda). Una vez que ingrese al modo FM nuevamente, reproducirá la primera estación de radio guardada automáticamente. Si desea volver a escanear, presione brevemente "▶ II" en el modo de Radio.

Modo de entrada de línea:

Cuando el auricular está encendido, inserte el cable de entrada de línea y la voz le preguntará "Modo de entrada de línea". Luego reproduce automáticamente los medios del dispositivo inteligente.

1. Mensajes de voz de advertencia de volumen máximo "du du".
2. Admite reproducción de formato MP3, WAV y WMA.
3. Tipo C como puerto de carga de uso común.

Estado de la luz indicadora LED:

Estado carga	Rojo constante. Cuando está totalmente cargado, la luz indicadora LED se apaga.
Estado energía ON	Luz indicadora LED azul se enciende.
Estado energía OFF	Luz indicadora LED se apaga.
Estado emparejar	Luces indicadoras LED azul y verde rápidamente alternan con destellos.

Estado en espera	Luz indicadora LED azul se enciende.
Estado conectado	Luz indicadora LED azul se enciende.
Estado uso	Modo Wireless, luz indicadora LED azul destella cada 2 seg.
	Modo Radio, luz indicadora LED verde se enciende.
	Modo TF, luz indicadora LED verde destella cada 3 seg.
	Modo Aux-In, el auricular automáticamente se apaga, luz LED desaparece.

Nota:

Si no hay conexión de emparejamiento después de que los auriculares Wireless entren en el modo de sincronización, apague los auriculares como para ahorrar energía.

No realice otras operaciones cuando busque Wireless para evitar el error del programa.

Seleccione el volumen apropiado en uso para evitar daños en sus oídos.

Tenga en cuenta que un buen entorno mientras usa los auriculares Wireless puede evitar dañar los auriculares.

Por favor, cargue el auricular después de un largo tiempo sin uso.



"Alta presión sonora"

"Riesgo de daño auditivo"

"No escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados "

IT

Cuffie Wireless

Specifiche del prodotto:

Versione Wireless:	V5.3
Distanza operativa:	10 M
Specifiche della batteria:	3.7V, 300mAh, Batteria di litio ricaricabile integrata
Tensione di carica:	DC 5V
Tempo di ricarica:	circa 2 ore
Tempo di conversazione / musica:	circa 8 ore

Articoli inclusi:

- Un auricolare Wireless multifunzione pieghevole "MO9168"
- Un cavo di ricarica
- Un cavo Aux-in
- Un manuale utente

Descrizione Pulsante:

ON / OFF: interruttore ON / OFF

M: tre tipi di riproduzione (TF, modalità radio e modalità Wireless)

▶ ||: Riproduci o metti in pausa musica / rispondi o rifiuta chiamate

▶▶ | / V +: premere a lungo per la canzone o la stazione radio successiva / premere brevemente per aumentare il volume

| ◀◀ / V -: premere a lungo per la canzone o la stazione radio precedente / premere brevemente per ridurre il volume

Descrizione della funzione Wireless:**Operazione di sincronizzazione:**

- Per la prima connessione: Avviare l'auricolare Wireless. Si avvia automaticamente in modalità Wireless, la voce annuncia 'Power On', la spia LED lampeggia rapidamente con colori blu e verde. Apri la funzione di ricerca Wireless dello smartphone e seleziona il dispositivo "MO9168", non richiede alcuna password, dopo l'avvenuta sincronizzazione, la voce annuncia "Connected" ('Connesso'), la spia del LED rimane blu.
- Reimpostazione: disattivare la funzione Wireless dello smartphone collegato, la voce annuncia 'Disconnected'

("Disconnesso"), l'auricolare entra automaticamente in modalità di sincronizzazione, la spia LED lampeggia rapidamente con colori blu e verde. Aprire un'altra funzione di ricerca Wireless dallo smartphone e selezionare il dispositivo "MO9168", non è richiesta alcuna password, dopo l'avvenuta sincronizzazione, la voce annuncia "Connesso"('Connesso'), la spia LED rimane azzurra.

- Connessione continuativa: sincronizza automaticamente l'ultimo dispositivo collegato nei 3 secondi successivi all'avvio.

Accettare chiamate telefoniche:

Premere brevemente ► || quando si riceve una telefonata.

Terminare le chiamate telefoniche:

Premere brevemente ► || dopo aver chiamato.

Rifiuta chiamate:

Premere a lungo ► ||.

Ricomposizione dell'ultimo numero in uscita:

Fare doppio Click ► ||.

Musica:

Premere brevemente ► || dopo la connessione con lo smartphone.

Modalità di riproduzione da scheda Micro SD:

1. Quando lo slot è vuoto, inserire la Micro SD Card, la voce annuncia 'TF mode' ("Modalità TF"). Quindi riproduce automaticamente i media.
2. Quando la scheda Micro SD è inserita, passare in modalità TF tramite M.

Modalità Radio FM:

1. Quando le cuffie sono accese, passare alla modalità FM tramite "M", la voce annuncia "Radio Mode".
2. Consigli di utilizzo: premere brevemente "▶ II" per cercare e salvare le stazioni automaticamente (può essere interrotto con un'altra pressione breve durante la ricerca). Una volta entrato nuovamente in modalità FM, verrà automaticamente riprodotta la prima stazione radio salvata. Se si desidera rieseguire la scansione, premere brevemente "▶ II" in modalità Radio.

Modalità cavo:

Quando l'auricolare è acceso, inserire il cavo, la voce annuncia 'Line-in Mode' ("Modalità linea"). Quindi riproduce automaticamente i media dello smartphone.

1. Il raggiungimento del volume massimo è indicato dal suono "du du".
2. Supporta la riproduzione dei formati MP3, WAV e WMA.
3. Porta Micro USB tipo C.

Spia LED:

Stato di Carica	Rosso fisso. A ricarica completa, il led si spegne.
Acceso	Si accende il led blu.
Spento	Il led si spegne.
Sincronizzazione	Led blu e verdi lampeggiano velocemente.
Standby	Si accende il led blu.
Connesso	Si accende il led blu.
In Uso	Modalità Wireless, il led blu lampeggia ogni due secondi.
	Modalità Radio, si accende il led verde.
	Modalità TF, il led verde lampeggia ogni due secondi.
	Modalità cavo (AUX-in), le cuffie si

	spengono automaticamente, e i led spariscono.
--	---

Note:

Se non si avvia alcun collegamento dopo che l'auricolare Wireless entra in modalità di sincronizzazione, spegnere le cuffie e riprovare.

Non eseguire altre operazioni durante la ricerca di Wireless per evitare l'errore del programma.

Selezionare il volume appropriato in uso per evitare danni alle orecchie.

Si prega di notare che un ambiente favorevole durante l'utilizzo della cuffia Wireless può evitare danni all'auricolare.

Si prega di caricare le cuffie dopo un lungo periodo di utilizzo.



"Alta pressione sonora"

"Rischio di danni all'udito"

"Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi"

NL**Wireless-hoofdtelefoon****Product informatie:**

Wireless-versie:	V5.3
Werkafstand:	10 M
Batterijspecificaties:	3.7V, 300mAh, ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij
Laadspanning:	DC 5V
Oplaadtijd:	ongeveer 2 uur
Praten / muziektijd:	ongeveer 8 uur

Items inbegrepen:

Een opvouwbare multifunctionele Wireless-headset "MO9168"

Eén oplaadkabel
Eén Aux-in-kabel
Eén gebruikershandleiding

Knop Beschrijving:

AAN / UIT: AAN / UIT Schakelaar

M: drie soorten afspeelmodi schakelen (TF-modus, radiomodus en Wireless-modus)

▶ ||: Muziek afspelen of pauzeren / beantwoorden of oproepen weigeren

▶▶ | / V +: lang indrukken voor volgend nummer of radiostation / kort indrukken om het volume te verhogen

| ◀◀ / V -: lang drukken op vorig nummer of radiostation / kort drukken om het volume te verminderen

Wireless-functiebeschrijving:

Paring beschrijving:

- Voor het eerst koppelen: start de Wireless-headset op. Deze start automatisch op in de Wireless-modus, steminstructies "Power On", het LED-indicatielampje knippert snel en afwisselend met blauwe en groene kleuren. Open de Wireless-zoekfunctie van het smartapparaat en selecteer het apparaat "MO9168", geen wachtwoord vereist, na een geslaagde koppeling, hoort u de gesproken aanwijzingen "Verbonden", blijft het LED-indicatielampje blauw.
- Opnieuw koppelen: schakel de Wireless-functie van het aangesloten smart-apparaat uit, spraakinstructies "Disconnected", de headset gaat automatisch terug naar de koppelingsmodus, het LED-indicatielampje knippert snel en afwisselend met blauwe en groene kleuren. Open de Wireless-zoekfunctie van een ander smart apparaat en selecteer het apparaat "MO9168", geen wachtwoord vereist, na succesvol paren, hoort u de gesproken aanwijzingen "Verbonden", LED-indicatielampje blijft blauw.
- Follow-up-koppeling: koppel het laatste verbonden apparaat automatisch binnen 3 seconden na het opstarten.

Beantwoord telefoontjes:

Druk kort op ► || wanneer het telefoongesprek komt.

Ophangen van telefoongesprekken:

Druk kort op ► || na het bellen.

Gesprekken afwijzen:

Druk lang op ► ||.

Het laatste uitgaande nummer opnieuw kiezen:

Double-Click ► ||.

Muziek spelen:

Druk kort op ► || na verbonden met het smart-apparaat.

Micro SD-kaart afspeelmodus:

1. Wanneer de sleuf leeg is, plaats dan de Micro SD-kaart, steminstructies "TF-modus". Daarna speelt het media automatisch af.
2. Als de Micro SD-kaart in de computer zit, schakelt u over naar de TF-modus via M.

FM-radiomodus:

1. Wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld, schakelt u over naar "FM" via de spraakmodus "Radiomodus".
2. Gebruikstips: druk kort op "► ||" om zenders automatisch te zoeken en op te slaan (het kan worden afgebroken met nog een korte druk tijdens het zoeken). Nadat de FM-modus opnieuw is geactiveerd, wordt automatisch de eerst opgeslagen radiozender afgespeeld. Als u opnieuw wilt scannen, drukt u kort op "► ||" in de radiomodus.

Line-in modus:

Als de headset is ingeschakeld, steekt u de line-in-kabel in en geeft u spraakopdrachten aan "Line-in-modus". Vervolgens worden de media van smart-apparaten automatisch afgespeeld.

1. Maximaal volume waarschuwing stem prompts "du du".
2. Ondersteunt MP3, WAV en WMA-formaat afspelen.
3. Type-C als laadpoort voor algemeen gebruik.

Status LED-lampje:

Oplaad Status	Constant rood. Wanneer volledig opgeladen, gaat het LED-indicatielampje uit.
Inschakelstatus Blauw	LED-indicatielampje gaat branden.
Uitschakelen Status	LED-indicatielampje gaat uit.
Koppeling status	Blauwe en groene LED-indicator licht snel afwisselend knipperen.
Standby-status	Blauw LED-indicatielampje gaat branden.
Connectied Status	Blauw LED-indicatielampje gaat branden.
Met behulp van de Status	Wireless-modus, knippert het blauwe LED-indicatielampje elke twee seconden.
	Radiomodus, groen LED-indicatielampje gaat branden.
	TF-modus, groen LED-indicatielampje knippert elke drie seconden.
	In de AUX-in-modus schakelt de headset automatisch uit, het LED-lampje gaat uit.

Notitie:

Als er geen paringsverbinding is nadat de Wireless-headset in de koppelingsmodus is gegaan, schakelt u de headset uit als voor stroombesparing.

Voer geen andere bewerkingen uit bij het zoeken naar Wireless om programmafouten te voorkomen.

Selecteer het juiste volume dat u gebruikt om schade aan uw oren te voorkomen.

Houd er rekening mee dat een goede omgeving tijdens het gebruik van de Wireless-headset schade aan de headset kan voorkomen.

Gelieve de headset op te laden na lang niet-gebruik.



"Hoge geluidsdruk"

"Risico op gehoorschade"

"Luister niet gedurende lange perioden op hoge volumenniveaus"

PL

Słuchawki Wireless

Parametry produktu:

Wersja Wireless:	V5.3
Zasięg działania:	10 M
Specyfikacja baterii:	3,7 V, 300 mAh, Wbudowana bateria litowa
Napięcie ładowania:	DC 5V
Czas ładowania:	około 2 godzin
Czas odtwarzania muzyki/rozmowy:	około 8 godzin

Skład zestawu:

1. Jeden składany wielofunkcyjny zestaw słuchawkowy Wireless "MO9168"
2. Jeden kabel ładujący
3. Jeden kabel pomocniczy
4. Jedna instrukcja obsługi

Opis przycisków:

Włączanie/wyłączanie: Przełącznik ON / OFF

M: Trzy rodzaje przełączania trybów odtwarzania (tryb TF, tryb radiowej i tryb Wireless)

▶ ||: Odtwórz lub wstrzymaj muzykę / Odbierz lub Odrzuć połączenia

▶▶ | / V +: Długie naciśnięcie przejście do następnego utworu lub stacji radiowej / krótkie naciśnięcie w celu zwiększenia głośności

| ◀◀ / V -: Długie naciśnięcie przejście do poprzedniej piosenki lub

stacji radiowej / krótkie naciśnięcie w celu zmniejszenia głośności

Opis funkcji Wireless:

Operacja parowania:

- Po raz pierwszy parowanie: Uruchom zestaw słuchawkowy Wireless. Uruchomi się automatycznie w trybie Wireless, komunikat głosowy "Power On", wskaźnik LED szybko miga na przemian na niebiesko i zielono. Otwórz funkcję wyszukiwania Wireless swojego urządzenia i wybierz urządzenie "MO9168", hasło nie jest wymagane, po udanym parowaniu, usłyszysz komunikat głosowy "Connected", dioda LED wskaźnika pozostaje niebieska.
- Ponowne parowanie: Wyłącz funkcję Wireless podłączonego urządzenia, usłyszysz komunikat głosowy "Disconnected", zestaw słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb parowania, dioda LED szybko miga na przemian na niebiesko i zielono. Otwórz funkcję wyszukiwania Wireless innego urządzenia i wybierz urządzenie "MO9168", bez hasła, po pomyślnym parowaniu, usłyszysz komunikat głosowy "Connected", kontrolka LED pozostanie niebieska.
- Kontynuacja parowania: Automatycznie sparuje ostatnio podłączone urządzenie w 3 sekundy po uruchomieniu.

Odbieranie połączeń telefonicznych:

Krótkie naciśnięcie ► || kiedy nadchodzi połączenie.

Kończenie połączenia telefonicznego:

Krótkie naciśnięcie ► || po telefonie.

Odrzucanie połączenia:

Długo naciśnij ► ||.

Ponownie wybierz ostatni numer wychodzący:

Kliknij dwukrotnie ► ||.

Odtwarzanie muzyki:

Krótkie naciśnięcie ► || po połączeniu z urządzeniem inteligentnym.

Tryb odtwarzania karty Micro SD:

1. Gdy gniazdo jest puste, włóż kartę Micro SD, usłyszysz

komunikat głosowy " TF Mode ". Następnie automatycznie odtwarza multimedia.

2. Gdy karta Micro SD znajduje się w środku, przełącz na tryb TF przez M.

Tryb radia FM:

1. Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, przełącz na tryb FM za pomocą "M", usłyszysz komunikat głosowy "Radio Mode".
2. Wskazówki dotyczące użytkowania: naciśnij krótko "► II", aby automatycznie wyszukiwać i zapisywać stacje (można je przerwać innym krótkim naciśnięciem podczas wyszukiwania). Po ponownym wejściu w tryb FM automatycznie rozpocznie się odtwarzanie pierwszej zapisanej stacji radiowej. Jeśli chcesz ponownie skanować, naciśnij krótko "► II" w trybie Radio.

Tryb wejścia liniowego:

Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, włóż kabel Line-in, usłyszysz komunikat głosowy "Line-in Mode". Następnie automatycznie odtwarzane są nośniki urządzenia.

1. Ostrzegawczy komunikat głosowy o maksymalnej głośności "du du".
2. Obsługuje odtwarzanie plików MP3, WAV i WMA.
3. Wejście Typu C jako powszechnie używany port ładowania.

Wskaźnik diody LED:

Ładowanie	Świeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu, wskaźnik LED wyłącza się.
Power on	Dioda LED świeci się na niebiesko.
Power off	Dioda LED nie świeci się.
Parowanie	Dioda LED miga na przemian na zielono i na niebiesko.
Czuwanie	Dioda LED świeci się na niebiesko.
Połączony	Dioda LED świeci się na niebiesko.
	Tryb Wireless, dioda LED co 2 sekundy miga na niebiesko.

Użytkownik nie	Tryb Radio, świeci się zielona dioda LED.
	Tryb TF, dioda LED co 3 sekundy miga na zielono.
	Tryb AUX-in zestaw automatycznie wyłącza się, diody LED gasną

Uwaga:

Jeśli po wejściu słuchawek w tryb Wireless, połączenie parujące nie zostało nawiązane, wyłącz zestaw, aby oszczędzać energię.

Nie wykonuj innych operacji podczas wyszukiwania Wireless, aby zapobiec błędowi programu.

Wybierz odpowiednią głośność, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.

Jeśli zestaw nie był używany przez długi czas, należy go naładować.



„Wysokie ciśnienie akustyczne”

„Ryzyko uszkodzenia słuchu”

„Nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas”