

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO7503 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO7503

EN

Wall clock

How to use:

Insert 1x AA battery into battery component.
Batteries not included.



Set time:

To adjust the time, turn the knob at the back in clockwise direction only.

DE

Wanduhr

Bedienung

Legen Sie eine AA Batterie in das Batteriefach ein.
Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Einstellen der Uhrzeit

Um die Uhrzeit einzustellen, drehen sie das rad auf der ruckseite der wanduhr im Uhrzeigersinn.

FR

Horloge murale

Comment utiliser l'élément

Inserez une pile AA dans le compartiment a piles
Piles non incluses.

ES

Reloj de Pared.

Cemo usar el producto

Inserte 1x bateria AA en el compartimento correspondiente.
Las baterias no estan incluidas.

Ajustar la hora

Para ajustar la hora, gire la rueda en la parte trasera, solamente en el sentido horario.

IT

Orologio da muro

Come si usa l'articolo

Inserire 1x batteria AA nel vano batterie.

Batteria non inclusa.

Impostare l'ora

Per impostare l'ora, ruotare in senso orario la manopla nella parte posteriore.

NL

Wandklok

Gebruik

Plaats 1x AA-batterij in het batterijenvakje.

Batterijen niet bijgesloten.

Tijd instellen:

Om de tijd in te stellen draait u de knip aan de achterzijde van de klok met de klok mee.

PL

Zegar ścienny

Uruchamianie

Zainstaluj 1 baterię AA w przegrodzie na baterie.

Baterie nie są dołączone.

Ustawianie czasu

Aby ustawić czas, obróć pokrętkę znajdującą się z tyłu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.