

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO8517 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2004/1935/EC. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO8517

EN

This product may emit a scent when it is new. Handwash and dry thoroughly before use.

Clean with warm water and mild detergents only, do not use detergents that contain bleach or chlorine.

This product is not microwave safe.

This product can be washed in the dishwasher up to max. 70 degrees.

DE

Dieses Produkt kann einen Geruch abgeben, wenn es neu ist. Reinigen Sie es von Hand und trocknen Sie es vor Gebrauch gründlich ab.

Nur mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln reinigen, keine bleich- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
Dieses Produkt ist nicht mikrowellengeeignet.

Dieses Produkt kann in der Spülmaschine bis zu 70°C gereinigt werden

FR

Ce produit peut émettre un parfum lorsqu'il est neuf. Laver à la main et sécher soigneusement avant utilisation.

Nettoyez avec de l'eau tiède et des détergents doux uniquement. N'utilisez pas de détergent contenant de l'eau de Javel ou du chlore.

Ce produit ne va pas au micro-ondes.

Ce produit peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 70 degrés maximum.

ES

Este producto puede emitir algún olor cuando es nuevo. Lavar a mano y secar bien antes de usar.

Limpie con agua tibia y detergentes suaves solamente, no use detergentes que contengan cloro.

Este producto no es apto para microondas.

Este producto se puede lavar en el lavavajillas hasta máx. 70 grados.

IT

Questo prodotto può rilasciare un odore quando è nuovo. Lavare a mano e asciugare accuratamente prima dell'uso.

Pulire solo con acqua calda e detergenti delicati, non utilizzare detergenti contenenti candeggina o cloro.

Questo prodotto può rilasciare un odore quando è nuovo. Lavare a mano e asciugare accuratamente prima dell'uso.

Pulire solo con acqua calda e detergenti delicati, non utilizzare detergenti contenenti candeggina o cloro.

NL

Dit product kan een geur afgeven als het nieuw is. Handwas en goed drogen voor gebruik.

Alleen reinigen met warm water en milde wasmiddelen, geen bleek- of chloorhoudende wasmiddelen gebruiken.

Dit product is niet magnetronbestendig.

Dit product kan gewassen worden in de vaatwasser tot max. 70 graden.

PL

Ten produkt może emitować zapach, gdy jest nowy. Przed użyciem umyć dokładnie i wysuszyć.

Czyść tylko ciepłą wodą i łagodnymi detergentami, nie używaj detergentów zawierających wybielacz lub chlor.

Ten produkt nie nadaje się do użycia w kuchenke mikrofalowej.

Ten produkt nadaje się do mycia w zmywarce (max. 70 stopni).