

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9509 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9509

EN

LED clock with adapter

Instructions:

Time setting

- Under Time mode, press and hold MODE key to enter time setting mode.
- Press UP or DOWN key to choose 12/24 hr.
- Press MODE key to confirm and enter the Hour setting.
- Press UP or DOWN key to set the hour.
- Press MODE key to confirm and enter the Minute setting.
- Press UP or DOWN key to set the minute and press MODE key to confirm.

Alarm setting:

- Under Time mode, press MODE to switch to alarm mode.
- Press and hold MODE key to enter the Hour setting.
- Press UP or DOWN key to set the hour.
- Press MODE key to confirm and enter the Minute setting.
- Press UP or DOWN key to set the minute.
- Press MODE key to confirm and enter the snooze time setting. The interval can only be set from 5 to 60 minutes.
- Press UP or DOWN key to confirm.
- Under Time mode, press DOWN key to switch on the alarm.
- When the alarm sounds, it will last for 2 minutes.
- Press MODE key to snooze or press DOWN key to stop.
- Under Time mode, press DOWN key to switch off the alarm.

Auto-adjust brightness setting

1. Under Time mode, press MODE twice to switch to brightness adjust mode.
2. Under brightness auto-adjust mode, press UP or DOWN to turn it on or off.

When brightness auto-adjust is on:

1. Under high brightness mode: 6:00 – 17:59 with high brightness,

- 18:00 – 5:59 with low brightness
2. Under medium brightness mode: 6:00 – 17:59 with medium brightness, 18:00 – 5:59 with low brightness
 3. Under low brightness mode: no brightness change all the time.

Under Time mode, press UP to adjust the brightness manually in sequence: high brightness - medium brightness - low brightness

Time setting for brightness auto-adjust:

1. Under Time mode, press MODE key twice to switch to brightness auto-adjust.
2. When ON displayed, press MODE key to enter time setting for brightness adjust in sequence: hour setting for changing high brightness to low brightness -> minute setting for changing high brightness to low brightness and then hour setting for changing the low brightness to high brightness -> minute setting for changing the low brightness to high brightness.
3. Press MODE key to confirm.

Remarks:

When electricity is off and CR2032 battery is used, the time will be memorized but other functions do not work. When the item cannot work normally, please replace the battery.
Operated at 5V by adapter.

DE

LED Tischuhr mit Adapter

Anleitung:

Einstellen der Zeit

- Halten Sie im Zeitmodus die MODUS-Taste gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
- Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um die 12 oder 24 Stundenanzeige zu wählen.
- Drücken Sie die MODUS-Taste, um die Einstellung für die Stunde zu bestätigen und einzugeben.
- Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um die Stunde einzustellen.

- Drücken Sie die MODUS-Taste, um die Einstellung für die Minuten zu bestätigen und einzugeben.
- Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie die MODUS-Taste, um zu bestätigen.

Einstellen des Alarms:

- Im Zeitmodus drücken Sie MODUS, um in den Alarmmodus umzuschalten.
- Halten Sie die MODUS-Taste gedrückt, um die Einstellung für die Stunde einzugeben.
- Drücken Sie die AUF- oder AB-Taste, um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die MODUS-Taste, um die Einstellung für die Minuten zu bestätigen.
- Drücken Sie die AUF- oder AB-Taste, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die MODUS-Taste, um die Einstellung der Snooze Zeit zu bestätigen. Das Intervall kann nur von 5 bis 60 Minuten eingestellt werden.
- Zum Bestätigen die AUF- oder AB-Tasten drücken.
- Drücken Sie im Zeitmodus die AB-Taste, um den Wecker einzuschalten.
- Wenn der Wecker ertönt, dauert er 2 Minuten lang an.
- Drücken Sie die MODUS-Taste, um die Schlämmerfunktion zu aktivieren, oder die AB-TASTE, um die Schlämmerfunktion zu deaktivieren.
- Drücken Sie im Zeitmodus die AB-TASTE, um den Alarm zu beenden.

Automatische Helligkeitsanpassung

1. Im Zeitmodus drücken Sie zweimal die MODUS-Taste, um in den Modus der Helligkeitsanpassung zu wechseln.
2. Drücken Sie im Modus zur automatischen Helligkeitsanpassung
3. die Tasten AUF oder AB, um ihn ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschalteter automatischer Helligkeitsanpassung:

1. Im Modus hohe Helligkeit: 6:00 – 17:59 mit hoher Helligkeit,

- 18:00 – 5:59 mit niedriger Helligkeit
2. Im Modus mittlere Helligkeit: 6:00 – 17:59 mit mittlerer Helligkeit, 18:00 – 5:59 mit niedriger Helligkeit
 3. Im Modus niedrige Helligkeit: Durchgehend keine Veränderung der Helligkeit

Im Zeitmodus, drücken Sie die AUF-Taste, um die Helligkeit manuell in der Reihenfolge: hohe Helligkeit - mittlere Helligkeit - niedrige Helligkeit - einzustellen.

Zeiteinstellung für die automatische Helligkeitsanpassung:

1. Im Zeitmodus drücken Sie die MODUS-Taste zweimal, um in den Modus der automatischen Helligkeitsanpassung zu wechseln.
2. Wenn ON angezeigt wird, drücken Sie die MODUS-Taste, um die Zeiteinstellung für die Helligkeitsanpassung in folgender Reihenfolge einzugeben: Stundeneinstellung für die Änderung der hohen Helligkeit auf niedrige Helligkeit -> Minuteneinstellung für die Änderung der hohen Helligkeit auf niedrige Helligkeit und dann die Stundeneinstellung für die Änderung der niedrigen Helligkeit auf hohe Helligkeit -> Minuteneinstellung für die Änderung der niedrigen Helligkeit auf hohe Helligkeit.
3. Zum Bestätigen die MODUS-Taste drücken.

Hinweise:

Wenn der Strom abgeschaltet und die CR2032-Batterie verwendet wird, wird die Zeit gespeichert, aber die anderen Funktionen werden abgeschaltet. Wenn das Gerät nicht normal funktioniert, tauschen Sie bitte die Batterie aus. Wird mit einem 5V Adapter betrieben.

FR

Horloge LED

Instructions:

Réglage de l'heure

- Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pour passer en mode de réglage de l'heure.
- Appuyez le bouton HAUT ou BAS pour choisir le format 12/24 h.

- Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer le format et entrer en mode de réglage de l'heure.
- Appuyez le bouton HAUT ou BAS pour régler l'heure.
- Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer l'heure et entrer en mode de réglage des minutes.
- Appuyez le bouton HAUT ou BAS pour régler les minutes et appuyez à nouveau sur MODE pour valider vos réglages.

Réglage de l'alarme

- En mode Heure, appuyez sur MODE pour passer en mode de réglage de l'alarme.
- Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pour passer en mode de réglage de l'heure du réveil.
- Appuyez le bouton HAUT ou BAS pour régler de l'heure de l'alarme
- Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer l'heure et entrer en mode de réglage des minutes.
- Appuyez le bouton HAUT ou BAS pour régler les minutes
- Appuyez à nouveau sur MODE pour valider et entrer en mode
- réglage de la durée d'interruption de l'alarme (fonction SNOOZE).
- L'intervalle de réglage peut être défini de 5 à 60 minutes.
- Appuyez le bouton HAUT ou BAS pour confirmer
- En mode Heure, appuyez sur la touche BAS pour activer l'alarme.
- Lorsque l'alarme retentit, elle dure 2 minutes.
- Appuyez sur la touche MODE pour interrompre l'alarme qui
- résonnera selon la durée défini ou appuyez sur la touche BAS
- pour arrêter.
- En mode Heure, appuyez sur la touche BAS pour désactiver l'alarme.

Réglage automatique de la luminosité

1. En mode Heure, appuyez deux fois sur MODE pour passer en mode réglage de la luminosité.
2. Lorsque vous êtes en mode réglage de la luminosité, appuyez sur HAUT ou BAS activer ou désactiver le réglage automatique de la luminosité.

Quand le réglage automatique de la luminosité est activé:

1. En mode luminosité haute: 6:00 – 17:59 avec luminosité élevée, 18:00 – 5:59 avec luminosité faible
2. En mode luminosité moyenne: 6:00 – 17:59 avec luminosité moyenne, 18:00 – 5:59 avec une luminosité faible
3. En mode luminosité faible: aucun changement de luminosité.

En mode Heure, appuyez sur HAUT pour régler la luminosité : élevée - moyenne - faible

Réglage de l'heure de basculement pour la luminosité automatique:

1. En mode Heure, appuyez deux fois sur la touche MODE pour passer au réglage automatique de la luminosité.
2. Lorsque ON est affiché, appuyez sur la touche MODE pour entrer dans le mode de réglage de la luminosité. Ajustez en séquence: réglage de l'heure du passage de luminosité élevée à luminosité faible > réglage des minutes de passage de luminosité élevée à luminosité faible > réglage de l'heure du passage de luminosité faible à luminosité élevée > réglage des minutes de passage de luminosité faible à luminosité élevée.
3. Appuyez sur la touche MODE pour confirmer.

Remarques:

Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, la pile CR2032 est utilisée, l'heure est mémorisée, mais les autres fonctions ne sont pas disponibles. Si cette fonction mémoire ne marche plus, veuillez remplacer la pile.

L'appareil fonctionne à une tension de 5V avec un transformateur.

ES**Reloj LED con adaptador****Instrucciones:****Ajuste de hora**

- En el modo de Hora, pulse y mantenga pulsada la tecla MODE para acceder al modo de ajuste de hora.
- Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO para seleccionar 12/24 h.
- Pulse la tecla MODE para confirmar y acceder al ajuste de hora.

- Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO para ajustar la hora.
- Pulse la tecla MODE para confirmar y acceder al ajuste de los minutos.
- Pulse las teclas ARRIBA o ABAJO para ajustar los minutos y pulse la tecla MODE para confirmar.

Ajuste de alarma:

- En el modo de Hora, pulse MODE para cambiar al modo de alarma.
- Mantenga pulsada la tecla MODE para acceder al ajuste de hora.
- Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO para ajustar la hora.
- Pulse la tecla MODE para confirmar y acceder al ajuste de minutos.
- Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO para ajustar los minutos.
- Pulse la tecla MODE para confirmar y acceder al ajuste del tiempo de posposición. El intervalo solo se puede ajustar entre 5 y
- 60 minutos.
- Pulse la tecla ARRIBA o ABAJO para confirmar.
- En el modo de Hora, pulse la tecla ABAJO para encender la alarma.
- Cuando se active la alarma, sonará durante 2 minutos.
- Pulse la tecla MODE para posponer o pulse la tecla ABAJO para detener.
- En el modo de Hora, pulse la tecla ABAJO para apagar la alarma.

Ajuste automático de brillo

1. En el modo de hora, pulse MODE dos veces para cambiar al modo de ajuste de brillo.
2. En el modo de ajuste automático de brillo, pulse ARRIBA o ABAJO para encenderlo o apagarlo.

Cuando el ajuste automático de brillo está activado:

1. En el modo de brillo alto: 06:00 – 17:59 con brillo alto; 18:00 – 05:59 con brillo bajo
2. En el modo de brillo medio: 06:00 – 17:59 con brillo medio;

18:00 – 05:59 con brillo bajo

3. En el modo de brillo bajo: no hay cambios en el brillo en todo el tiempo.

En el modo de Hora, pulse ARRIBA para ajustar el brillo manualmente en secuencia: brillo alto - brillo medio - brillo bajo

Ajuste de hora para el ajuste de brillo automático:

1. En el modo de Hora, pulse la tecla MODE dos veces para cambiar al ajuste de brillo automático.
2. Cuando se visualice ON, pulse la tecla MODE e introduzca el ajuste de hora para ajustar el brillo en secuencia; ajuste de hora para cambiar de brillo alto a brillo bajo -> ajuste de minutos para cambiar de brillo alto a brillo bajo y luego ajuste de hora para cambiar de brillo bajo a brillo alto -> ajuste de minutos para cambiar de brillo bajo a brillo alto.
3. Pulse la tecla MODE para confirmar.

Nota:

Cuando la corriente está apagada y se usa la batería CR2032, se memoriza la hora, pero hay otras funciones que dejan de funcionar. Si el dispositivo no funciona normalmente, reemplace la batería.

Operado a 5V por adaptador.

IT

Orologio LED con adattatore

Istruzioni:

Impostazione ora:

- In modalità Ora, tenere premuto il tasto MODALITÀ per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
- Premere il tasto SU o GIÙ per selezionare 12/24 ore.
- Premere il tasto MODE per confermare e inserire l'impostazione dell'ora.
- Premere il tasto SU o GIÙ per impostare l'ora.
- Premere il tasto MODE per confermare e accedere all'impostazione dei minuti.

- Premere il tasto SU o GIÙ per impostare i minuti e premere il tasto MODE per confermare.

Impostazione sveglia:

- In modalità Ora, premere MODE per passare alla modalità sveglia.
- Tenere premuto il tasto MODE per accedere all'impostazione dell'ora.
- Premere il tasto SU o GIÙ per impostare l'ora.
- Premere il tasto MODE per confermare e inserire l'impostazione dei Minuti.
- Premere il tasto SU o GIÙ per impostare i minuti.
- Premere il tasto MODE per confermare e inserire l'impostazione snooze. L'intervallo può essere impostato solo da 5 a 60 minuti.
- Premere il tasto SU o GIÙ per confermare.
- In modalità Ora, premere il tasto GIÙ per attivare la sveglia.
- Quando suona la sveglia, durerà per 2 minuti.
- Premere il tasto MODE per posticipare o premere il tasto DOWN per interromperla.
- In modalità Ora, premere il tasto GIÙ per disattivare la sveglia.

Impostazione auto controllo luminosità:

1. In modalità Ora, premere due volte MODE per passare alla modalità di regolazione della luminosità.
2. Nella modalità di regolazione automatica della luminosità, premere SU o GIÙ per attivarla o disattivarla.

Quando la regolazione automatica della luminosità è attiva:

1. In modalità alta luminosità: 6:00 ~ 17:59 con alta luminosità, 18:00 ~ 5:59 con bassa luminosità
2. In modalità luminosità media: 6:00 ~ 17:59 con luminosità media, 18:00 ~ 5:59 con bassa luminosità
3. In modalità bassa luminosità: nessuna luminosità cambia continuamente.

In modalità Ora, premere SU per regolare manualmente la luminosità in questa sequenza: alta luminosità - media luminosità - bassa luminosità.

Impostazione ora auto controllo luminosità:

1. In modalità Ora, premere due volte il tasto MODE per passare alla regolazione automatica della luminosità.
2. Quando viene visualizzato ON, premere il tasto MODE per accedere all'impostazione dell'ora per la regolazione della luminosità in sequenza: impostazione dell'ora per la modifica dell'elevata luminosità a bassa luminosità -> impostazione minuti per la modifica dell'elevata luminosità su bassa luminosità e quindi dell'impostazione dell'ora per la modifica della luminosità bassa su alta luminosità -> impostazione minuti per cambiare la luminosità bassa ad alta luminosità.
3. Premere il tasto MODE per confermare.

Note:

Quando viene utilizzata la batteria CR2032, viene memorizzato l'orario ma le altre funzioni non funzionano. Quando l'articolo non funziona normalmente provare a sostituire la batteria.
Funziona a 5V, tramite adattatore

NL

LED klok met adapter

Instructies:

Tijd Instellen:

- Onder tijd modus, houd MODE knop ingedrukt om de tijd in te stellen.
- Druk op UP of DOWN knop om te kiezen tussen 12/24 uur.
- Druk op MODE knop om te bevestigen en het uur in te stellen.
- Druk op UP of DOWN knop om het uur in te stellen.
- Druk op MODE knop om te bevestigen en stel de minuut instelling in.
- Druk op UP of DOWN knop om de minuut in te stellen en druk op MODE knop om te bevestigen.

Alarm Instellen:

- Onder tijd modus, druk op MODE om te switchen naar alarm modus.
- Houd MODE knop ingedrukt om het uur in te stellen.

- Druk op UP of DOWN om het uur in te stellen.
- Druk op MODE knop om te bevestigen en stel de minuut instelling in.
- Druk op UP of DOWN om de minuut in te stellen.
- Druk op MODE knop om te bevestigen en stel de snooze tijd instelling in. De interval kan ingesteld worden van 5-60 minuten.
- Druk op UP of DOWN om te bevestigen.
- Onder Tijd modus, druk op DOWN knop om te switchen naar alarm.
- Zodra het alarm afgaat, duurt dit 2 minuten.
- Druk op MODE knop om te snoozen of druk op DOWN knop om alarm uit te zetten.
- Onder Tijd modus, druk op DOWN knop om het alarm uit te zetten.

Auto-instellen Helderheid setting

1. Onder Time modus, druk twee keer MODE om de helderheid setting in te stellen.
2. Onder Helderheid auto-adjust modus, druk UP of DOWN om aan/uit te zetten.

Als helderheid auto-adjust aan is:

1. Onder hoge helderheid modus: 6:00 – 17:59 met hoge helderheid, 18:00 – 5:59 met lage helderheid
2. Onder medium helderheid modus: 6:00 – 17:59 met medium helderheid, 18:00 – 5:59 met lage helderheid
3. Onder lage helderheid modus: geen helderheid verschil

Onder Tijd modus, druk UP om de helderheid handmatig in te stellen: Hoog-Medium-Laag

Tijd instelling voor helderheid auto-adjust:

1. Onder Tijd modus, druk MODE knop twee maal om te switchen tussen helderheid auto-adjust
2. Als ON wordt weergegeven druk MODE knop om de tijd in te stellen voor helderheid .
3. Druk op de MODE-toets om te bevestigen.

Opmerkingen:

- Als elektriciteit uit is en CR2032 batterij wordt gebruikt, de tijd wordt onthouden maar andere functies werken niet. Als het product niet normaal werkt, verwissel dan de batterij.
- Werkt met 5V adapter

PL

Zegar LED

Instrukcja:

Ustawianie czasu

- W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aby przejść do trybu ustawiania czasu.
- Wciśnij UP lub DOWN, aby wybrać 12/24 godz.
- Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić i wprowadzić ustawienie godziny.
- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić godzinę.
- Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić i wprowadzić ustawienie Minuty.
- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić.

Ustawianie alarmu:

- W trybie czasu naciśnij MODE, aby przejść do trybu alarmu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aby przejść do ustawienia godziny.
- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić godzinę.
- Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić i wprowadzić ustawienie Minuty.
- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić i wprowadzić ustawienie czasu drzemki. Odstęp można ustawić tylko od 5 do 60 minut.
- Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby potwierdzić.
- W trybie Czasu naciśnij przycisk DOWN, aby wyłączyć alarm.
- Kiedy zabrzmiał alarm, potrwa to 2 minuty.
- Wciśnij przycisk MODE, aby wyłączyć drzemkę, lub naciśnij przycisk DOWN, aby zatrzymać.
- W trybie Czasu naciśnij przycisk DOWN, aby wyłączyć alarm.

Automatyczna regulacja jasności

1. W trybie Czasu naciśnij dwukrotnie przycisk MODE, aby przejść do trybu regulacji jasności.
2. W trybie automatycznej regulacji jasności naciśnij UP lub DOWN, aby włączyć lub wyłączyć.

Gdy automatyczna regulacja jasności jest włączona:

1. W czasie ustawienia dużego poziomu jasności: 6:00 ~ 17:59 wyższy poziom jasności, 18:00 ~ 5:59 niższy poziom jasności
2. W czasie ustawienia średniego poziomu jasności: 6:00 ~ 17:59 średni poziom jasności, 18:00 ~ 5:59 niski poziom jasności
3. W czasie ustawienia niskiego poziomu jasności: nie zmienia się poziom jasności.

W trybie czasu naciśnij UP, aby ustawić manualnie poziom jasności w sekwencji: wysoki poziom – średni poziom - niski poziom

Ustawienie czasu dla automatycznej regulacji jasności:

1. W trybie czasu naciśnij dwukrotnie przycisk MODE, aby przełączyć się na automatyczną regulację jasności.
2. Po wyświetleniu komunikatu ON, naciśnij przycisk MODE, aby wprowadzić ustawienie czasu dla automatycznej regulacji jasności w kolejności: ustawienie godziny dla zmiany wysokiej jasności na niski poziom jasności -> ustawienie minuty dla zmiany wysokiej jasności na niską jasność, a następnie ustawienie godziny dla zmiany niskiej jasności na wysoką jasność -> minuty dla zmiany niskiej jasności na wysoką jasność.
3. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić ustawienia.

Uwagi:

Gdy elektryczność jest wyłączona i używana jest bateria CR2032, czas zostanie zapamiętany, ale inne funkcje nie działają. Gdy element nie działa normalnie, należy wymienić baterię.
Zasilanie zasilaczem 5V.